

## クリホーグの洗浄試験

### 【方法】

2つのガラスシャーレに油性マジックで文字を記し、対照区（左）には水道水、試験区（右）にはクリホーグ 100 倍液を各 20ml 入れ、経過を観察した。

① 試験前（左：水道水 右：クリホーグ） ② 3分後



③ 5分後（軽く左右に振った）

④ 10分後（軽く左右に振った）



### 【考察】

- ② 注入後3分でマジックは、ガラスシャーレから部分的にマジックが剥離した。  
(追試験の結果から、この時点で、指などでこするとマジックは、全に剥離する。)
- ③ 5分後、ガラスシャーレを軽く左右に3～4回振ると、マジックが8程度剥離した。
- ④ 10分後、ガラスシャーレを軽く左右に3～4回振ると、マジックが完全に剥離した。